

Manual de instalação

SW-10

Firmware: V2.5

O SW-10 possui dois modos de funcionamento:

Ao retirá-lo da caixa ou após reset para valores de fábrica o equipamento assim que conectado a rede elétrica gera um ponto de acesso WiFi chamado "DCM" sem senha.

Nesse modo, é possível conectar diretamente no equipamento e conectar a uma rede WiFi do ambiente onde o equipamento está instalado.

Uma vez conectada nessa rede e reiniciado o equipamento desliga o ponto de acesso e inicializa somente como cliente dessa rede sendo acessível através dela por um endereço IP informado no display. Para descobrir o IP pressione o botão do equipamento.

Para "resetar" um equipamento com valores de fabrica, remova ele da tomada, e segurando o botão reconecte-o a tomada e aguarde finalizar a contagem regressiva de 5 segundos até aparecer no display a mensagem "RESET DE FABRICA".





Solte o botão e após alguns instantes o equipamento se reinicializa e gera o ponto de acesso chamado "DCM" sem senha acessível no endereço 192.168.4.1

Utilizando um tablet, celular ou computador com interface WiFi, Conecte-se a rede "DCM" sem senha.

iPad		17:45	* 98% 페		
	Ajustes	Wi-Fi			
≁	Modo Avião	Wi-Fi			
?	Wi-Fi DCM	✓ DCM	∻ (j)		
*	Bluetooth Ativo	ESCOLHA UMA REDE			
		Casa	₽ ╤ (j)		
	Notificações	DCMOFFICE	₽ ≈ ()		
	Central de Controle	DCMTECH-300	▲ 奈 (i)		
C	Não Perturbe	DIRECT-OfM2070 Series	₽ 奈 (i)		
		Eder Garcia 2 4G			
\bigcirc	Geral	Dooh			
AA	Tela e Brilho		• • ①		
*	Imagem de Fundo	Outra			
((۱)	Sons	Salisitar Canavão	\square		
ß	Código	A conexão a redes conhecidas será automática. Se não houver redes conhecidas			
	Bateria	que selecionar uma rede manualmente.			
	Privacidade				

Quando conectado na rede DCM, digite no navegador o endereço: 192.168.4.1



Clique na aba superior em WIFI e digite a senha. A senha de fábrica é: "1234"



Selecione a rede WIFI que deseja conectar o equipamento e digite a senha da mesma.



Uma vez conectado a rede WIFI, o display do equipamento mostra no canto inferior esquerdo escrito WIFI.

Reiniciando o equipamento removendo e reconectando-o da tomada ele não mais gera um ponto de acesso "DCM" e somente pode ser acessado através da rede local.

Pressione o botão do equipamento para que mostre o SSID da rede na qual esta conectado e o seu novo endereço IP.



Na aba de configurações é possível definir a rede manualmente e setar parâmetros de funcionamento do equipamento.

Pad ᅙ			22:3 192.168	:0 1.111		* 91% 💶
ad	DCMOFFICI	Е к				
all	Pech WPA_WPA2_PS	к				
DIRECT-OfM2070 Series WPA2_PSK						
DIRECT-ie-BRAVIA WPA2_PSK						
-D]]	Casa WPA_WPA2_PS	к				
WIFI						
SSID						
DCMOFFIC	E					
Senha						
•••••	•					
Rede						
Usar DHCP						
Sim	◯ Não					
Endereco IP:		192	168	1	111	
Máscara de i	rede:	255	255	255	0	
Gateway:		192	168	1	1	
Salvar e Re	iniciar				~	

DCM Tecnologia

iPad 令			22:30		* 91% 페)
<	>	Ш	192.168.1.111	C	
			Status Rede E/S	Servido	r Alterar Senha
	C E	01 5/S	nfigurações d	le	

Limites de alarme

	Máximo	Mínimo	Histerese
Temperatura:	60,00	0,00	0,3
Umidade:	95,00	5,00	5,00
Temperatura da Sonda:	80,00	0,00	0,3

Habilitar Buzzer



Os valores de máxima e mínima para cada sensor definem os limites para disparo dos alertas.

Podemos ainda setar um valor de histerese para evitar disparos repetidos quando alguma leitura ficar próxima dos limites.

Na aba **Servidor**, os campos do tópico **Armazenamento remoto** definem o endereço do servidor e a chave autenticação do grupo de sensores de uma corporação. A chave deve corresponder a chave definida no servidor para que o equipamento seja encontrado e comece a registrar os dados.

	22.00			∦ 91%∎
< > m	192.168.1.111		Ċ 🗋	+ [
	Status F	Rede E/S	Servidor	Alterar Senha
Configu Servido	uraçõe or	es c	le	
Dados do sensor				
Nome do sensor				
Dados do sensor Nome do sensor cc50e30beb80				
Dados do sensor Nome do sensor cc50e30beb80 Descrição do sensor / Localização Descricao / Local				
Dados do sensor Nome do sensor cc50e30beb80 Descrição do sensor / Localização Descricao / Local Armazenamento remoto				
Dados do sensor Nome do sensor cc50e30beb80 Descrição do sensor / Localização Descricao / Local Armazenamento remoto Servidor				
Dados do sensor Nome do sensor cc50e30beb80 Descrição do sensor / Localização Descricao / Local Armazenamento remoto Servidor dcmtech.com.br				
Dados do sensor Nome do sensor cc50e30beb80 Descrição do sensor / Localização Descricao / Local Armazenamento remoto Servidor dcmtech.com.br KEY				
Dados do sensor Nome do sensor cc50e30beb80 Descrição do sensor / Localização Descricao / Local Armazenamento remoto Servidor dcmtech.com.br KEY 0123456789				
Dados do sensor Nome do sensor cc50e30beb80 Descrição do sensor / Localização Descricao / Local Armazenamento remoto Servidor dcmtech.com.br KEY 0123456789 MQTT				
Dados do sensor Nome do sensor cc50e30beb80 Descrição do sensor / Localização Descricao / Local Armazenamento remoto Servidor dcmtech.com.br KEY 0123456789 MQTT				

Ainda em configurações de servidor você pode definir o nome do monitor, sua descrição e localização do mesmo.

Calibração do equipamento:

Se necessário, os desvios nas leituras do equipamento podem ser corrigidos através de uma tela de calibração.

Para acesso a essa tela, coloque no navegador o endereço IP do monitor + /calib Por exemplo:

<u>http://19</u>	<u>92.168</u>	8.4.1/	<u>calib</u>						
	iPad 중				14:35				\$ 100% 💼
	<	>	m	192.	168.1.111		C	Ċ	+ 🗇
) M							Status
		С	alib	oração	0				
	Sen	sor de	Temperatu	ra					
	ПНа	bilitar		Valor esper	rado Val	lor lido			
	Ponto	inferior:		0,00		0,00			
	Ponto	o intermed	iário:	0,00		0,00			
	Ponto	superior:		0,00		0,00			
	Sen	sor de	Umidade						
	ПНа	bilitar		Valor esper	rado Val	or lido			
	Ponto	o inferior:		0,00		0,00			
	Ponto	o intermed	iário:	0,00		0,00			
	Ponto	superior:		0,00		0,00			
	Sen	sor de	Temperatu	ra Sonda					
	Пна	bilitar		Valor esper	rado Val	lor lido			
	Ponto	inferior:		0,00		0,00			
	Ponto	intermed	iário:	0,00		0,00			
	Dente				Î	1			

Essa tela permite lançar os valores obtidos durante o ensaio de calibração para a correção da leitura de acordo com a referência.

* Os ajustes na tela de calibração não são alterados durante um reset de fábrica.

Na aba de alterar senha é possível definir uma nova senha de acesso ao equipamento.



Alterar a Senha

DCM Tecnologia

SNMP:

Variável	OID
Temperatura	.1.3.6.1.4.1.49542.1.1
Umidade	.1.3.6.1.4.1.49542.1.2
Temperatura / Sonda	.1.3.6.1.4.1.49542.1.3
Alarme Temperatura	.1.3.6.1.4.1.49542.2.1
Alarme Umidade	.1.3.6.1.4.1.49542.2.2
Alarme Temperatura / Sonda	.1.3.6.1.4.1.49542.2.3
Alarme Geral	.1.3.6.1.4.1.49542.2.4
Nome do equipamento	.1.3.6.1.4.1.49542.3.1
Localização	.1.3.6.1.4.1.49542.3.2