

DCM Cloud

Manual do usuário

Interface Web

Versão: 1.2

Sumário

1. Acesso ao DCM Cloud	3
2. Alterar Senha	4
3. Status	5
4. Gráficos históricos	8
5. Relatórios Diários	9
6. Relatórios Mensais ou por período	10
7. Alertas	11

1. Acessar através do navegador web de sua preferência o endereço IP do DCM Cloud, informado pelo administrador do sistema. Para efetuar o primeiro acesso, utilizar o e-mail para o qual foi enviada a senha provisória. Caso não tenha recebido o e-mail contendo a senha, entre em contato com o usuário administrador do sistema.

	rod.overbeck@gmai	•••••	Acessar
DCM Cloud está onli Para visualizar os seus equipamentos entre com login e senha	ne!		

2. No primeiro acesso, será solicitada a alteração de senha. Basta digitar a nova senha, repeti-la no campo abaixo e selecionar Alterar a Senha, conforme a ilustração abaixo:

DCM Cloud		Logado como Rodolfo Luis Overbeck
Alterar Ser	nha	
Usuário: Rodolfo L	uis Overbeck	
Nova senha	••••	
Repita a nova senha	••••	
Alterar a Senha		

3. Depois de alterar a senha, a página de Status será exibida. Nessa tela é possível visualizar as informações de todos os equipamentos disponibilizados para o usuário, como temperatura, umidade e temperatura da sonda. Também é possível visualizar o estado de cada sensor, que é verde quando está online e dentro da faixa de trabalho normal de temperatura e umidade. Que é vermelho quando estiver online e fora da faixa de trabalho (sensor de temperatura, umidade ou sonda em alarme). E que é cinza quando está offline.

Na ilustração abaixo, o retângulo verde representa um monitor que está online e sem alarmes de temperatura, umidade, sonda ou entradas digitais.



Na ilustração abaixo, o retângulo cinza representa um sensor que está offline, ou seja, a conexão entre o equipamento e o DCM Cloud deixou de existir.

DCM Cloud Status	Graficos Relatórios∓ Sair	Logado como Rodolfo Luis Overbeck
SE-10 SE-10 · SCS In1	2019-04-28 15.494.8 759720 1: Normal in2: Normal	
24.93°C 70.34%	6 24.93°C	
Temperatura Omidade	Sonda	

Ť

Na ilustração abaixo, o retângulo vermelho representa um monitor que está em alarme no sensor de temperatura, ou seja, a temperatura está fora da faixa de trabalho configurada.



4. Na página de Gráficos é possível acessar o registro histórico de dados dos equipamentos. Para isto, basta:

1 – Selecionar o equipamento que se deseja obter o gráfico;

2 – Selecionar a data e hora, a partir da qual se deseja visualizar;

3 – Selecionar a data e hora, até a qual se deseja visualizar.

Equipamento: se10 SE-10	Inicial: Final:	
Descrição: SCS	2 2019-04-22 02:55:24 PM O 3 2019-04-22 04:55::	24 PM
Equipamento:		
SE-10 SCS	*	
	Temperatura do Ambiente	

5. Na página de Relatórios Diários, é possível acessar o registro histórico de dados através de relatórios em arquivo PDF e CSV. Para isto, basta:

1 – Selecionar a data que se deseja obter o relatório;

2 – Selecionar o equipamento que se deseja obter o relatório;

3 – Obter o registro de dados em arquivo PDF já formatado para geração de relatórios;

4 – Obter o registro de dados em arquivo CSV (formato Microsoft Excel) para utilização em planilha eletrônica.

	torio	s Diá	rios							
Data:										
2019-04-22			Equipamento: se10 SE-10 Descrição: SCS						_	
								3 📆 📰 🗸		
SE-10 SC	S	¥								
Periodo T		Temp	eratura Ami	piente	Ui	nidade Ambier	nte	Temperatura da Sonda		
Data	Hora	Media	Мах	Min	Media	Мах	Min	Media	Мах	Min
2019-04- 22	14:00:00- 14:59:59	24.24°C	24.28°C	24.16°C	64.10%RH	64.67%RH	63.59%RH	24.27°C	24.37°C	24.18°C
2019-04- 22	15:00:00- 15:59:59	24.32°C	24.4°C	24.24°C	63.51%RH	64.45%RH	62.01%RH	24.38°C	24.5°C	24.31°C

6. Na página de Relatórios Mensais, é possível acessar o registro histórico de dados através de relatórios em arquivo .pdf e .csv. Para isto, basta:

1 – Selecionar o equipamento que se deseja obter o relatório;

2 – Selecionar a data e hora, a partir da qual se deseja visualizar;

3 – Selecionar a data e hora, até a qual se deseja visualizar;

4 – Obter o registro de dados em arquivo PDF já formatado para geração de relatórios;

5 – Obter o registro de dados em arquivo CSV (formato Microsoft Excel) para utilização em planilha eletrônica.



7. Mensagens de alertas são enviadas em quatro situações distintas:

1 – **Equipamento offline:** emitida quando ocorre de o equipamento perder a comunicação com o supervisório DCM Cloud. Exemplo:

Equipamento OFFLINE

Nome/Local: SE-10 [SCS]

Hora: 2019-04-23 15:57:33.513111

2 – **Equipamento online:** emitida quando ocorre de o equipamento recuperar a comunicação com o supervisório DCM Cloud. Exemplo:

Equipamento ONLINE

Nome/Local: SE-10 [SCS]

Hora: 2019-04-23 15:54:44.183653

3 – **Variável fora da faixa de operação:** emitida quando ocorre de uma das variáveis monitoradas (temperatura, umidade, sonda ou entrada digital) estar fora da faixa de valores configurados. Exemplo:

ÂLARME SENSOR FORA DA FAIXA DE OPERACAO

Nome/Local: SE-10 [SCS] Sensor: 1 Valor: 24.94 C Hora: 2019-04-23 15:47:41.322242

4 – Variável dentro da faixa de operação: emitida quando ocorre de uma das variáveis monitoradas voltar para dentro da faixa de valores configurados. Exemplo:

Nome/Local: SE-10 [SCS] Sensor: 1 Valor: 24.93 C Hora: 2019-04-23 15:49:43.755725 Além das mensagens, ocorre o alarme sonoro no DCM Cloud para o navegador web. Quando o sensor fica offline ou sai fora de sua faixa de trabalho o alerta sonoro é ativado.

Para silenciar o alerta sonoro, basta clicar sobre o botão destacado em vermelho na ilustração abaixo (cada usuário silencia o seu alerta sonoro):

